

Instrukcijos skirtos Plaukų Tiesinimo Įrenginiui

Įrenginio Nustatymas

1. Pašalinkite dangtelį.
2. Prijunkite laidą prie įrenginio.
3. Prijunkite kitą USB laidų galiuką prie adapterio, nešiojamojo kompiuterio ir t.t.

Kai kabelis prijungtas, kelias sekundes paspauskite maitinimo mygtuką. Šiame pačiame mygtuke galite perjungti skirtingas temperatūras (180, 160 ir 150 laipsnių Celsijaus). Įrenginys turi apie 2 minutes pasiekti 100 laipsnių Celsijaus temperatūrą ir 5 minutes pasiekti 170 laipsnių Celsijaus temperatūrą.

Įspėjimas:

- Kai įrenginys perkaista, LED šviesa pradeda mirkti.
- Įrenginys pasiekia maksimalią temperatūrą per 3 iki 5 minutes.
- Neuždenkite įrenginio, kai jis įjungtas.

Plaukų Stilius

1. Pirmiausia, šukuokite plaukus šepetėliu ar šuku.
2. Laikykite plaukų sruogą viena ranka.
3. Lėtai traukite šepetėlį nuo šaknies iki galiukų.
4. Kartokite su kitomis sruogomis.

Įspėjimas: Nelaikykite šepetėlio vienoje vietoje ilgiau nei 10 sekundžių, kad nepažeistumėte plaukų.

Sukimas Į Vidų

1. Laikykite plaukų galiukus, kuriuos norite sukti į vidų nuo vidaus iki galiukų.
2. Sušukuokite plaukus šonu šuku, apvyniokite juos aplink šuką ir sukimkite į vidų kelias sekundes.

Sukimas Išorėn

1. Laikykite plaukų galiukus nuo vidaus iki galiukų.
2. Apsukite plaukus aplink šuką ir sukimkite į vidų, laikykite kelias sekundes, tada pašalinkite elektros plaukų šepetį.

Tūpimo Stilius

1. Pakelkite plaukų sruogą viršuje ir padėkite šuką į vidų šalia šaknies.
2. Laikykite kelias sekundes, tada traukite tiesinimo šepetį link plaukų galų."