

Išmaniojo Laikrodžio Naudotojo Vadovas

V1.0

Išvaizdos Aprašymas ir Pagrindinė Operacija

- **Ausinės**
- **Jutiklinis Ekranas**
- **Širdies Ritmo Jutiklis**
Trumpas ekrano paspaudimas perjungia į treniruotės būsenos sąsają.
- **Maitinimo Mygtukas:**
 - Trumpas paspaudimas įjungia/išjungia ekraną.
 - Ilgas paspaudimas įjungia/išjungia įrenginį.

Apyrankės Įkrovimas

- **Apyrankės įkrovimas:**
Specialus magnetinis laidas, kuris automatiškai prisijungia ir pradeda krauti, kai yra šalia.
Pastaba: Pirmą kartą naudojant įkraukite apie 2 valandas, kad įrenginys būtų visiškai įkrautas. Jei įrenginys nenaudojamas ilgą laiką, jį reikia įkrauti kas tris mėnesius.

Ausinių Įkrovimas

- **1 Pav.:** Ausinių įkrovimo lizdas.
- **2 Pav.:** Įdėkite ausines į apyrankę. Apyrankė automatiškai įkraus ausines ir automatiškai atsijungs, kai jos bus visiškai įkrautos.

Pagrindinės Ekranu Operacijos

- **Viršutinis kairysis mygtukas:** Ilgai paspauskite norėdami įjungti/išjungti.
- **Braukite žemyn:** Prieiga prie nustatymų.
- **Braukite aukštyn:** Pranešimai.
- **Braukite į kairę:** Žingsniamačio, širdies ritmo ir kitų sveikatos rodiklių peržiūra.
- **Paspaudimas:** Programų atidarymas.

Bluetooth Ausinių Pagrindinės Operacijos

- **Jutiklinis Mygtukas ir Mikrofonas/Indikatorius**
 - **Indikatorius:** Įsijungia įkrovimo metu, išsijungia, kai yra visiškai įkrautas.
 - **Atsiliepti/Baigti skambutį:** Paspauskite.
 - **Įjungti/išjungti:** Ilgai paspauskite ausines (apie 3 sekundes).

- **Leisti/Pauzė/Atsisakyti skambučio:** Ilgai paspauskite ausines.
- **Muzikos valdymas:** Ankstesnė/kita daina valdomos per laikrodžio sąsają.

Sistemos Nustatymai

Galite naudoti visas funkcijas, kai jūsų laikrodis prijungtas prie programėlės. Įsitinkite, kad jūsų telefono sistemos versija atitinka šias sąlygas:

- **Android 6.0+**
- **iOS 8.0+**
- **Bluetooth 4.2+**

Programėlės Atsisiuntimas ir Įdiegimas

- Nuskaitykite piktogramos QR kodą.
- Taip pat galite ieškoti „BrandFit“ programėlių parduotuvėje ir ją atsisiųsti.

Įrenginio Prijungimas ir Bluetooth Ryšys

- **Prijunkite laikrodį prie telefono:**
Atidarykite programėlę, ieškokite „Mano Įrenginys,“ pasirinkite įrenginio modelį „JM03“ ir spustelėkite, kad susietumėte ir prijungtumėte (jei jungtis sėkminga, bus rodoma programinės aparatinės įrangos versija ir įrenginio galia, laikas ir treniruočių duomenys bus automatiškai sinchronizuoti).
- **Prisijungiant:**
Įsitinkite, kad mobiliojo telefono Bluetooth įjungtas, laikrodis visiškai įkrautas, atstumas tarp laikrodžio ir mobiliojo telefono yra mažesnis nei 10 metrų, ir nėra kitų įrenginių.
- **Po pirmo sėkmingo prijungimo:**
Įrenginys automatiškai prisijungs po išjungimo ir įjungimo arba kai jis išeis iš signalo diapazono ir atsijungs, tada sugrįš į telefono apylinkes.
- **Kai programėlė prisijungia prie kitų įrenginių:**
Pirmiausia atjunkite programėlėje ir tada prijunkite įrenginį.
 - **Atsijungimas:** Android įrenginiuose spustelėkite „Prijungta“, kad atjungtumėte įrenginį. Baigus šį veiksma, iOS įrenginys turi būti nustatytas telefone - Bluetooth ryšys - Ignoruoti įrenginio ryšį.
- **Prijunkite ausines prie telefono:**
Išimkite ausines iš įrenginio skyrelio, ir jūs išgirsite įjungimo garsą. Indikatorius mirksės, įjunkite Bluetooth telefono nustatymuose, spustelėkite atitinkamą Bluetooth pavadinimą „JM03tws“ ir susiekite bei prijunkite. Kai jungtis sėkminga, nustatymuose matysite „Prijungta“, o tai reiškia, kad produktas sėkmingai prijungtas.
- **Po pirmo sėkmingo prijungimo:**
Vėl išimkite ausines iš įkrovimo skyrelio, ir jos automatiškai prisijungs maždaug per 5 sekundes. Jei telefonas atjungiamas rankiniu būdu, reikia vėl prisijungti telefono Bluetooth nustatymuose.

- **Priminti:** Kadangi laikrodis ir ausinės priklauso skirtingiems Bluetooth signalams, prašome juos susieti ir naudoti atskirai du kartus. Jei apyrankė ilgą laiką nėra prijungta prie programėlės arba gali būti netikslūs duomenys po išjungimo, reikia sinchronizuoti programėlę.

Įspėjimai

- Draudžiama naudoti adapterius su įkrovimo įtampa > 5V ir įkrovimo srove > 2A, o įkrovimo laikas yra 60 minučių.
- Draudžiama krauti, kai yra vandens lašelių. Vidinę bateriją draudžiama išardyti, kad būtų išvengta įrenginio pažeidimo.
- Draudžiama plaukioti, nardyti ir maudytis karštosiose dušuose.
- Šis produktas nėra atsparus vandeniui. Prašome nuimti jį plaunant rankas, lietingu oru, intensyvių treniruočių metu ir kitose veiklose, kurios gali sukelti vandens patekimą į įrenginį.
- Šio produkto sveikatos rodiklių, tokių kaip širdies ritmas, kraujo deguonies lygis ir kraujospūdis, duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti naudojami kaip medicininės diagnostikos pagrindas.
- Atliekant kraujospūdžio testą: Prašome išlikti ramiai ir stovėti nejudant, apyrankė turėtų būti vienodo aukščio su jūsų širdimi, ir nekalbėkite testavimo metu.
- Dėvint ausines intensyvių treniruočių metu, jos gali iškristi ir sukelti produkto sugadinimą arba praradimą.
- **Dėmesio:** Po ausinių naudojimo prašome jas išvalyti ir įdėti į įkrovimo dėklą. Įsitikinkite, kad ausinių įkrovimo vieta yra švari ir be vandens, prakaito bei purvo. Tai padės išvengti nenormalios įkrovos ar oksidacijos, kuri gali sugadinti produktą ir paveikti jo naudojimą!